

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мангал "БУРАН" ("BURAN") предназначен для приготовления пищи на открытом огне и углях(шашлык).

Мангал "БУРАН" ("BURAN") покрыт жаропрочной краской (при первой протопке происходит полная ее полимеризация, которая сопровождается характерным запахом).

Топливом для мангала "БУРАН" ("BURAN") служат дрова, древесный уголь.

Мангал "БУРАН" ("BURAN") предназначен только для бытового использования на открытом пространстве!

Обрамление по периметру и боковые узоры выполнены из квадратного профиля 10x10 мм, что придаёт дополнительную жёсткость конструкции.

Ножки мангала легко снимаются для удобства хранения и транспортировки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Корпус мангала "Буран" ("BURAN") с крышкой - 1шт;
- Кочерга- 1шт;
- Совок для золы- 1шт;
- Ножка с креплением- 2шт;
- Перекладина- 1шт;

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

На мангал "БУРАН" установлен гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи, в течение которых покупатель имеет право на бесплатное устранение возникших по вине изготовителя неисправностей при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по месту приобретения изделия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Растапливать мангал легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
- Применять в качестве топлива каменный уголь;
- Применять дрова, длина которых превышает размеры топки;
- Сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях мангала;
- Поручать надзор за работающим мангалом детям;
- Устанавливать мангал ближе 3х метров к горючим материалам;

- Эксплуатировать мангал способом не указанным в данном руководстве;
- Перемещать не остывший мангал;
- Прикасаться к поверхности не остывшего мангала во избежании ожогов;
- Оставляя работающий мангал без присмотра.

После использования мангала, необходимо удалить угли и золу в пожаробезопасное место и залить их водой!